

DAILY CLEANING:

Limpieza Diaria:

STEP 1

Paso 1

Dust-Mop Floor

Pase el trapeador seco por el piso.



STEP 2

Paso 2

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).

Llene la fregadora automática con una solución de 0,5 onzas (14,78 ml) de Densiclean por galón (3,78 l) (1:256).



Attach SI Cleaning Pad

NOTE: Sealant Infused pads are one sided. Be sure to put sealant side down. Pads should be replaced every 200,000 sq/ft.

Coloque el paño de limpieza SI

Nota: Los paños sealant infused tienen un solo lado. Asegúrese de que el lado del sellador quede orientado hacia abajo. Los paños se deben reemplazar cada 200 000 pies cuadrados (18 580,60 metros cuadrados).



Clean Floor

Clean entire floor with DensiClean and SI Cleaning Pad.

Limpie todo el piso con DensiClean y el paño de limpieza SI.



Mop Floor

Detail mop corners and edges using Densiclean at 0.5 oz. per gal. (1:256).

Limpie bien con el trapeador las esquinas y los bordes con una solución de 0,5 onzas (14,79 ml) de DensiClean por galón (3,78 l) (1:256).



OPTIONAL BURNISHING:

Bruñido Opcional:

STEP 3

Paso 3

Attach SI Burnishing Pad

Attach SI Burnish Pad to propane burnisher.

Colóquelo el paño de bruñido SI al bruñidor impulsado a propano.



Burnish Floor

Burnish entire floor with SI Burnish Pad.

Bruña todo el piso con el paño de bruñido SI.



Dust-Mop Floor

Dust-mop floor after burnishing.

Pase el trapeador seco por el piso.

