

DAILY CLEANING:

Limpieza Diaria:

STEP 1

Paso 1

Dust-Mop Floor

Pase el trapeador seco por el piso.



STEP 2

Paso 2

Fill Automatic Scrubber

Fill automatic scrubber with Daily Scrub SC or your favorite Betco cleaner at the proper dilution ratio.

Llene la fregadora automática con Daily Scrub SC o su limpiador Betco favorito en la proporción de dilución adecuada.



Attach Red Cleaning Pad

Coloque el paño de limpieza de roja.



Clean Floor

Clean entire floor with Betco cleaner solution and red pad.


Limpie todo el piso con solución y almohadilla roja.



Mop Floor

Detail mop corners and edges.

Limpie bien con el trapeador las esquinas y los bordes.



OPTIONAL BURNISHING:

Bruñido Opcional:

STEP 3

Paso 3

Attach Lite Hair Pad

Attach Lite Hair Pad to burnisher (propane recommended).

Coloque la almohadilla Lite Hair Pad en la pulidora (se recomienda propano).



Burnish Floor

Burnish entire floor with Lite Hair Pad.

Bruña todo el piso con una almohadilla suave de cerdas de cerdo.



Dust-Mop Floor

Dust-mop floor after burnishing.

Pase el trapeador seco por el piso.

